

Contenu :

Capteur Nanoflex avec câble blindé et prise de 2,5mm
Unité de contrôle avec support et sortie jack de 6,3mm
Batterie de 3 Volts

1. Desserrez les cordes, de sorte que le chevalet puisse être facilement soulevé de quelques millimètres.
2. N'altérez pas le capteur. Soulevez le chevalet. Placez le capteur entre les pieds du chevalet et le corps de sorte que le câble pointe vers la mentonnière de l'instrument (voir Fig. 1).
3. Le capteur doit être centré sous les pieds pour garantir un transfert de son optimisé. Faites attention, qu'il n'y ait pas de rugosité/irrégularité (saleté, poussière, concavités sur le dessus de l'instrument ou le dessous du chevalet).
4. Accordez votre instrument.
5. Installez l'unité de contrôle à un endroit approprié entre le support de la mentonnière et les ouïes F sur le côté gauche de votre instrument. Le principe d'installation est le même que pour votre support de mentonnière.
6. Placez la batterie de 3V fournie dans l'unité de contrôle. Notez la bonne polarisation.
7. Branchez le câble du capteur dans la prise d'entrée de 2,5mm de l'unité de contrôle.
8. Connectez-vous à un amplificateur approprié avec le câble de l'instrument.

